



MODE D'EMPLOI

Machine à bulles ANTARI B-100

Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine à bulles ANTARI.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine à effets spéciaux à bulles de ANTARI. Vous venez d'acquérir un appareil puissant réunissant le meilleur de la technologie d'aujourd'hui. Avant de le mettre en marche, nous vous recommandons vivement de lire attentivement ces instructions. Si vous prêtez suffisamment attention à ces recommandations, vous pourrez profiter longtemps de cette machine à bulles ANTARI.

Afin d'utiliser au mieux cette machine à bulles, veuillez lire et respecter les consignes d'utilisation, de sécurité et d'entretien suivantes.

Consignes importantes

Risque de choc électrique

- Gardez l'appareil toujours sec.
- Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- La version 110 V ne doit être branchée qu'à une prise d'alimentation secteur reliée à la terre. Avant la mise en marche, assurez-vous que l'appareil est branché à la tension indiquée.
- Débranchez toujours la prise d'alimentation de la machine à bulles ANTARI avant d'en remplir le réservoir.
- Il est nécessaire de nettoyer régulièrement la roue du souffleur de bulles.
- Veillez à ce que la machine à bulles soit toujours posée de façon bien droite.
- Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Cet appareil n'est pas étanche et n'est pas protégé contre les éclaboussures. Si un liquide, de l'eau ou du liquide savonneux pénètre à l'intérieur de l'appareil, débranchez alors l'appareil et prenez contact avec un technicien de votre revendeur ANTARI avant toute remise en marche !
- L'intérieur de l'appareil ne contient aucun composant devant être entretenu par l'utilisateur.

Veillez vous adresser à votre revendeur ANTARI ou à un technicien qualifié.

- Ne doit être utilisé que par des adultes. Les appareils de ce type doivent rester hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Ne dirigez jamais l'appareil et son ouverture directement sur un feu ouvert.
- Ne dirigez jamais l'appareil et son ouverture directement sur des personnes.
- Placez la machine à bulles dans un endroit bien aéré. Ne couvrez jamais la grille du ventilateur. Pour garantir une aération adaptée, laissez un écart d'au moins 20 cm de chaque côté et au-dessus de l'appareil.
- Le liquide savonneux ANTARI peut laisser des tâches indélébiles sur les vêtements.

Risque d'explosion !

N'ajoutez au fluide aucune substance facilement inflammable (huile, gaz, parfum,...).

Respectez toutes les mises en garde inscrites sur la machine à bulles ANTARI.

- Utilisez uniquement du fluide de haute qualité recommandé par votre revendeur.
- Veillez à ce qu'il y ait toujours suffisamment de liquide dans le réservoir de la machine.
- Si votre machine ANTARI ne fonctionne plus correctement, éteignez-la immédiatement. Videz tout le liquide du réservoir, emballez l'appareil de façon sûre (de préférence dans son emballage d'origine), et apportez-le à votre revendeur ANTARI pour effectuer les réparations.

Déballer et vérifier le contenu

Ouvrez le carton d'emballage et vérifiez que tous les composants nécessaires au fonctionnement ont été livrés en parfait état. S'il devait manquer un élément, veuillez vous adresser sans attendre à votre revendeur ANTARI.

Avant d'utiliser la machine à bulles ANTARI pour la toute première fois, assurez-vous qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport. Si le boîtier ou un câble est abîmé, ne branchez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avant d'avoir consulté votre revendeur.

Mise en marche

- ♦ Enlevez tout le matériel d'emballage du carton d'envoi. Assurez-vous que tous les éléments de protection en plastique et en mousse ont été enlevés, en particulier à proximité de l'ouverture prévue pour l'émission des bulles.
- ♦ Installez l'appareil sur une surface plane et vissez le couvercle du réservoir.
- ♦ Remplissez le réservoir avec du liquide à bulles ANTARI, ou tout autre liquide à bulle de haute qualité, fabriqué à base d'eau. Tous les autres types de fluides risquent d'endommager l'appareil. **NE REMPLISSEZ PAS TROP LE RÉSERVOIR !**
- ♦ Après l'avoir rempli, refermez le réservoir avec son couvercle.

Consignes de sécurité pour le remplissage du réservoir

- ♦ Assurez-vous que le connecteur est sorti avant d'ouvrir le boîtier de l'appareil.
- ♦ Une fois que vous avez enlevé les deux vis de sécurité avec un tournevis, et les autres vis à la main, vous pouvez ouvrir le boîtier.
- ♦ Faites attention à ce qu'aucune goutte de liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
- ♦ Pour insérer le réservoir correctement, la partie inférieure doit être insérée en premier.

Utilisation

♦ Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale reliée à la terre. Placez le commutateur d'alimentation, situé à l'arrière de l'appareil, sur la position "ON". Des bulles de savons sont maintenant produites.

Si votre modèle est équipé d'une anse de suspension, vous pouvez installer l'appareil sur le sol ou le suspendre, au choix. Si vous suspendez l'appareil, veillez à ce que les bulles de savon ne risquent pas d'être pulvérisées directement dans le visage d'une personne.

Quel que soit le mode d'installation que vous choisissiez, assurez-vous que l'angle d'inclinaison ne dépasse pas les 15°.

Important :

Pendant la production de bulles de savon, surveillez toujours l'indicateur de niveau de fluide dans le réservoir. Si la machine à bulles fonctionne sans liquide, elle risque de subir des dégâts irréparables.

En cas de panne

Si vous constatez que la pompe fait du bruit ou que la production est réduite voire inexistante, débranchez immédiatement l'alimentation de l'appareil. Contrôlez le niveau du liquide, le fusible externe, la connexion de la télécommande et l'alimentation électrique.

Appuyez pendant 30 secondes continues sur le bouton de la télécommande : si la production ne reprend pas, veuillez alors vérifier le tuyau de connexion allant au réservoir et assurez-vous que le liquide peut s'y écouler. Si vous ne parvenez pas à trouver la cause du problème, n'appuyez plus sur le bouton de la télécommande, car cela risquerait de causer des dommages à l'appareil. Apportez l'appareil à votre revendeur ANTARI.

Entretien

Veillez à ce que le liquide à bulles ne soit jamais sale. Refermez le couvercle de la cuve et du réservoir immédiatement après les avoir remplis.

Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, vous devez nettoyer le système à l'eau claire.

Conservez précieusement ce mode d'emploi.